

KRUPS

ESPERTA

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ÍNDICE

1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 4
2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA 6
3. PRINCIPAIS RECURSOS 7
   - 3. 1 LIGAR/DESLIGAR A MÁQUINA 7
   - 3. 2 GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS «LIFT & CLICK» 7
4. PERSONALIZE OS SEUS CAFÉS PRETOS 8
   - 4. 1 DESCUBRA 2 MODOS DE EXTRAÇÃO ESPECIAIS 8
   - 4. 2 ESPRESSO BOOST 8
   - 4. 3 DELICATE BREW 9
5. APLICAÇÃO NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® E CONEXÃO BLUETOOTH® 10
   - 5. 1 NOVOS RECURSOS EXCLUSIVOS 10
   - 5. 2 COMO EMPARELHAR A SUA MÁQUINA COM A APLICAÇÃO 10
   - 5. 3 COMO DESATIVAR OU REATIVAR O BLUETOOTH® NA SUA MÁQUINA 10
6. EXEMPLOS DE BEBIDAS 11
7. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA 12
8. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 13
9. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA 14
   - 9. 1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO) 14

ÍNDICE

9. 2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO) 15

10. LIMPEZA 17

11. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3-4 MESES 18

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 20

12. 1 A LUZ LARANJA INDICADORA DA DESCALCIFICAÇÃO ACENDE 20

12. 2 LÍQUIDO NÃO SAI - SEM ÁGUA? 20

12. 3 LÍQUIDO NÃO SAI - CÁPSULA BLOQUEADA? 21

12. 4 LÍQUIDO NÃO SAI - INJETOR BLOQUEADO? 21

12. 5 DIVERSOS 22

1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Ler todas as instruções e guardá-las para futuras consultas. Qualquer má utilização da máquina pode resultar em ferimento potencial.
Em caso de utilização incorreta ou sem observação das instruções, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e a garantia pode não ser aplicável.

A garantia não cobre as máquinas que não funcionam ou que não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

1. Esta máquina foi concebida apenas para utilização doméstica. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes, não tendo cobertura de garantia:
– cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– residências rurais;
– por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial;
– ambientes como pousadas;
2. A máquina destina-se a uma utilização doméstica em locais interiores, e em altitudes inferiores a 3400 m.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

3. Ligar a máquina apenas a tomadas com circuito de terra. A corrente de alimentação deve corresponder às especificações indicadas na chapa sinalética da máquina. A utilização de ligações elétricas incorretas conduz à invalidação da garantia e pode ser perigosa.
4. Para impedir a ocorrência de incêndio, choque elétrico e lesões corporais, não mergulhar os cabos elétricos, as fichas ou a máquina em água ou quaisquer outros líquidos. Evite molhar a ficha. Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas. Não encher o reservatório de água em excesso.
5. Em caso de emergência, retire imediatamente a ficha da tomada.
6. Retirar a ficha da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
7. Para desligar a máquina, retirar a ficha da tomada. Nunca desligue a máquina puxando pelo cabo de alimentação.
8. Não deixar o cabo de alimentação pendurado no rebordo de uma mesa ou bancada nem permitir o seu contacto com superfícies quentes ou arestas vivas. Não deixar o cabo de alimentação pendurado ou solto no chão (risco de quedas) Não tocar ou manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas.
9. Não utilizar a máquina com o cabo de alimentação ou a ficha danificada. Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, a sua substituição deve ser prontamente efetuada pelo fabricante, num Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por um técnico devidamente qualificado. Não utilizar a máquina se estiver danificada ou com anomalias de funcionamento. Nestas condições, desligar imediatamente o cabo de alimentação. Encaminhe o produto danificado ao serviço de assistência autorizada indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Caso a ficha da tomada não coincida com a ficha do dispositivo, solicite a troca da ficha por um tipo de ficha apropriado junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® .

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

11. Utilizar a máquina numa superfície horizontal, estável, resistente ao calor e afastada de fontes de calor ou de salpicos de água.
12. Não utilizar a máquina sem a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha, exceto quando for utilizada uma chávena muito alta. Não utilizar esta máquina para extrair água quente.
13. Não virar a máquina ao contrário.
14. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
15. Não deixar o cabo de alimentação sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
16. Não colocar os dedos no bico de saída durante a preparação das bebidas.
17. Não toque no injetor da cabeça da máquina.
18. Não manusear ou transportar a máquina pela cabeça de extração.
19. O suporte para cápsulas está equipado com um íman permanente. Evite colocar o porta-cápsulas junto de eletrodomésticos e objetos que possam ser danificados pelos campos magnéticos, como, por exemplo, cartões de crédito, gravadores de vídeo, televisores e monitores de computador com tubos de raios catódicos, relógios mecânicos, próteses auditivas, altifalantes e auscultadores.
20. Não desligar a máquina durante o ciclo de descalcificação. Enxaguar o reservatório de água e limpar bem a máquina, para evitar a presença de resíduos do produto de descalcificação.
21. Em caso de ausências durante períodos prolongados, como férias etc., a máquina deve ser esvaziada, limpa e desligada da corrente. Enxaguar a máquina antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento, antes da reutilização da máquina.
22. Recomendamos a utilização das cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® desenvolvidas e testadas para as máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Foram concebidas para funcionar corretamente em conjunto – assegurando a qualidade das bebidas pelas quais a NESCAFÉ® Dolce Gusto® é conhecida. As cápsulas foram concebidas para preparar uma bebida perfeita e não devem ser reutilizadas.
23. Não retirar as cápsulas quentes com a mão. Utilize sempre a pega do porta-cápsulas para descartar as cápsulas usadas.

24. Antes de preparar qualquer bebida, introduzir sempre o porta-cápsulas na máquina. Não puxar o porta-cápsulas para fora, antes da luz-piloto deixar de piscar. A máquina não funciona, se o porta-cápsulas não estiver inserido.
25. Aparelhos equipados com alavanca: poderão ocorrer queimaduras caso a alavanca seja aberta durante os ciclos de preparação. Não levante a alavanca antes das luzes da máquina pararem de piscar.
26. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
27. Após a utilização da máquina, retirar sempre a cápsula e limpar o porta-cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha e o recipiente de cápsulas utilizadas. Aqueles que sofrem de alergias alimentares devem enxaguar o aparelho de acordo com o procedimento de limpeza.
28. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização e as partes plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante e após a utilização.
29. Para pessoas com «pacemakers» ou desfibrilhadores: não colocar o porta-cápsulas diretamente sobre o «pacemaker» ou desfibrilhador.
30. O aparelho não deve ser colocado em um armário quando estiver sendo usado.

CRIANÇAS

31. Manter a máquina e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade. As crianças não devem brincar com a máquina.
32. A máquina pode ser utilizada por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente ao uso da máquina com segurança e compreendam os perigos envolvidos.
33. Esta máquina não foi concebida para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização da máquina, pela pessoa responsável pela sua segurança.Pessoas com falta de experiência ou conhecimento sobre a correta utilização do aparelho devem primeiro ler e perceber as instruções de utilização e devem ser devidamente acompanhadas pela pessoa responsável pela sua segurança.
34. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem a máquina como brinquedo.
35. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
36. Crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

MANUTENÇÃO

37. Retirar a ficha da tomada antes da limpeza. Deixar arrefecer a máquina, antes de instalar ou remover peças e antes da sua limpeza. Não limpar a máquina com água ou líquidos abundantes, nem mergulhá-la em qualquer líquido. Não limpar a máquina com água corrente. Não limpar a máquina com detergentes. Limpar a máquina apenas com uma esponja macia. O reservatório de água deve ser limpo com uma escova macia e limpa.
38. Quaisquer operações que não sejam de limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica autorizados indicados NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Não desmontar a máquina e não cobrir quaisquer aberturas.
39. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não remover a tampa. A máquina não contém no interior peças que necessitem de assistência. As reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos devidamente qualificados!
40. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECICLAGEM

41. A embalagem da máquina é fabricada com materiais recicláveis. Contacte as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS: Proteção do meio ambiente em primeiro lugar!



A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

Deixe-o em um local público de coleta de resíduos, onde será tratado apropriadamente. A Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos aparelhos elétricos e eletrónicos usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) estipula que aparelhos domésticos usados não devem ser colocados no lixo doméstico. Aparelhos velhos devem ser recolhidos em separado para otimizar a separação e a reciclagem das suas peças e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.

2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA



1. Acessório de limpeza
2. Injetor
3. Porta-cápsulas
4. Display do volume
5. Função de volume XL
6. Botão ESPRESSO BOOST
7. Botão DELICATE BREW
8. Luz indicadora da descalcificação
9. Botão da água «FRIA»
10. Botão LIGA/DESLIGA + seleção de modos especiais
11. Botão de seleção do volume para cima
12. Botão da água «QUENTE»
13. Botão de seleção do volume para baixo
14. Alavanca
15. Tampa do reservatório de água
16. Reservatório de água
17. Grelha da gaveta de recolha de pingos
18. Gaveta de recolha de pingos
19. Agulha de limpeza
20. Suporte da recolha de pingos

MODO ECONÓMICO:

Após5 minutos de não utilização: display do volume apaga-se.
Ter em atenção que a máquina consome eletricidade (0,4 W.h), mesmo no modo económico.

DADOS TÉCNICOS

PT
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
Banda de frequência: 1480–2402 MHz
Potência máxima da radiofrequência: 8,66 dBm

max. 15 bar

1,4 L


~2,7 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 26,6 cm
B = 36,4 cm
C = 21,4 cm

3. PRINCIPAIS RECURSOS


3. 1 LIGAR/DESLIGAR A MÁQUINA



Prima o botão LIGA/DESLIGA por no mínimo 1 segundo para ligar a máquina.



A máquina também poderá ser ligada ao abrir a alavanca de fechamento.



Para desligar a máquina, prima o botão LIGA/DESLIGA por no mínimo 1 segundo. A máquina desliga automaticamente após 5 minutos sem utilização.

3. 2 GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS «LIFT & CLICK»



Para ajustar a gaveta de recolha de pingos: Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido contrário aos do ponteiro do relógio para desbloqueá-la.



Levante a gaveta de recolha de pingos até à posição intermédia. Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um «clique». A gaveta de recolha de pingos fica bloqueada.



Levante a gaveta de recolha de pingos até à posição superior. Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um «clique». A gaveta de recolha de pingos fica bloqueada.

4. PERSONALIZE OS SEUS CAFÉS PRETOS

4. 1 DESCUBRA 2 MODOS DE EXTRAÇÃO ESPECIAIS



ESPRESSO BOOST

Aumente a intensidade do sabor dos seus Expressos.



DELICATE BREW

Aroma e sabor completo para os seus Americanos e Grandes.


4. 2 ESPRESSO BOOST

1




Verifique o número de barras constantes na cápsula. Prepare o ESPRESSO BOOST apenas com cápsulas de nível 1 a 3 recomendado.

2



Prima o botão LIGA/DESLIGA por no mínimo 1 segundo para ligar a máquina.

3




Prima uma vez o botão LIGA/DESLIGA para mudar para o modo ESPRESSO BOOST. O botão EXPRESSO BOOST acende.

4



Utilizar os seletores de volume para ajustar o display do volume de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou selecionar o número de barras de acordo com teu próprio gosto.

5



Premir botão da água «QUENTE». A máquina inicia a preparação da bebida. Aguardar pela paragem da extração da bebida. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser paralisada manualmente a qualquer momento premindo-se o botão de água «QUENTE» ou «FRIA».

6



ESPRESSO BOOST

Delicie-se com a sua bebida!

4. PERSONALIZE OS SEUS CAFÉS PRETOS


4. 3 DELICATE BREW

1




Verifique o número de barras constantes na cápsula. Prepare o DELICATE BREW apenas com cápsulas de nível 4 a 7 recomendado.

2



Prima o botão LIGA/DESLIGA por no mínimo 1 segundo para ligar a máquina.

3




Prima o botão LIGA/DESLIGA 2 vezes para mudar para o modo DELICATE BREW. O botão DELICATE BREW acende.

4



Utilizar os seletores de volume para ajustar o display do volume de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou selecionar o número de barras de acordo com teu próprio gosto.

5



Premir botão da água «QUENTE». A máquina inicia a preparação da bebida. Aguardar pela paragem da extração da bebida. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser paralisada manualmente a qualquer momento premindo-se o botão de água «QUENTE» ou «FRIA».


6



Delicie-se com a sua bebida!

5. APLICAÇÃO NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® E CONEXÃO BLUETOOTH®

5. 1 NOVOS RECURSOS EXCLUSIVOS



Personalize os seus cafés pretos

- Descubra 2 novos modos de extração (veja o capítulo 4 na página 8):
  ESPRESSO BOOST: Aumente a intensidade do sabor dos seus Expressos.
  DELICATE BREW: Aroma e sabor completo para os seus Americanos e Grandes.
- Programe a sua bebida preferida para mais tarde.
- Guarde as suas configurações de café favoritas.
- Garanta o melhor café com o guia online de manutenção e resolução de problemas.

Procure NESCAFÉ® Dolce Gusto® nas lojas de aplicações

Download on the App Store — iPhone® dispositivo móvel digital

GET IT ON Google Play — Android™

5. 2 COMO EMPARELHAR A SUA MÁQUINA COM A APLICAÇÃO



Desligar a máquina. O utilizador deve encontrar-se próximo da máquina (no máx. 2 metros). Ligue o Bluetooth® no seu smartphone.




Abra a aplicação NESCAFÉ® Dolce Gusto® e inicie o processo de emparelhamento. A aplicação inicia a procura da sua máquina.




Quando aparecem instruções na aplicação, confirme o emparelhamento em 10 segundos premindo o botão «FRIO».


5. 3 COMO DESATIVAR OU REATIVAR O BLUETOOTH® NA SUA MÁQUINA



Desligar a máquina.



Quando aparecem instruções na aplicação, confirme o emparelhamento em 10 segundos premindo o botão «FRIO». Prima e mantenha os botões «FRIO» e «PARA CIMA» premidos por 3 segundos.




O botão indicador pisca 3 vezes. A conexão Bluetooth® está desativada/reativada.


6. EXEMPLOS DE BEBIDAS




ESPRESSO




CAPPUCCINO




CHOCOCINO



CAPPUCCINO ICE




7. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA




⚠ Não introduzir água quente no reservatório de água!

⚠ Utilizar apenas água potável fresca para o enxaguamento e a preparação de bebidas.



⚠ **Manter sempre a máquina na posição correta!**




⚠ Após finalizar a preparação, o botão display do volume pisca por alguns segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**



⚠ Não tocar na ficha com as mãos húmidas. Não tocar na máquina com as mãos húmidas.



⚠ Nunca usar esponjas molhadas. Utilizar apenas um pano macio húmido para limpar a superfície exterior da máquina.



⚠ Não tocar na cápsula usada após a preparação da bebida! A cápsula está quente: risco de queimaduras!



⚠ Não utilizar o acessório de limpeza para preparar chá ou água quente.



⚠ SE NÃO FOR UTILIZADA POR MAIS DE 2 DIAS: Esvazie o reservatório de água, enxagúe-o, encha-o novamente com água potável fresca e coloque-o na máquina. Enxague a máquina, para tanto siga as instruções em «Limpeza» na página 17, iniciando com o passo 4.


8. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1



Enxaguar o reservatório de água com água potável. Encher novamente o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina. Abrir a alavanca.

2




Pegar no suporte para cápsula e premir o manípulo para abri-lo. Certificar-se de que o acessório de limpeza se encontra no suporte para cápsulas. Fechar o suporte para cápsulas.

3




Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café. Ligar a ficha de alimentação à tomada.

4




Ligar a máquina. Luzes no display do volume aparecem progressivamente enquanto a máquina está a aquecer por aprox. 40 segundos. A máquina está pronta para a utilização.

5




Regule o display do volume em 7 com os seletores de volume. Premir botão da água «FRIA». A máquina inicia o enxaguamento. As luzes no display do volume diminuem progressivamente.

6



Aguardar pelo fim da contagem decrescente e a máquina parar.

7



Continuar com o enxaguamento com água quente. Premir botão da água «QUENTE». A máquina inicia o enxaguamento. As luzes no display do volume diminuem progressivamente.

8



Aguardar pelo fim da contagem decrescente e a máquina parar. Abrir a alavanca. Puxar o porta-cápsulas para fora. Abrir o suporte para cápsulas. Retirar o acessório de limpeza. Manter num local seguro para limpeza ou descalcificação posterior. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina.

9



Despejar o recipiente. Encher novamente o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina. A máquina está pronta para a utilização.

9. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA


9. 1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)

1



Ajustar a posição da gaveta de recolha de pingos. Colocar a chávena com o tamanho apropriado sobre a gaveta de recolha de pingos. Consulte o capítulo 6. «EXEMPLOS DE BEBIDAS» ou a embalagem. Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente.

2



Ligar a máquina. Luzes no display do volume aparecem progressivamente enquanto a máquina está a aquecer por aprox. 40 segundos. Em seguida o display do volume exibe o último volume ajustado. Abrir a alavanca. Puxar o porta-cápsulas para fora.

3




Abrir o suporte para cápsulas. Assegurar-se que o acessório de limpeza não está no interior. Introduzir a cápsula no porta-cápsulas. Fechar o suporte para cápsulas. Introduzir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca.

4




Utilizar os seletores de volume para ajustar o display do volume de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou selecionar o número de barras de acordo com teu próprio gosto. Selecionar bebida XL para uma chávena especialmente grande. Aguardar aprox. 1,5 min se quiser preparar uma segunda chávena extra grande.

5



Prima o botão de água «QUENTE» ou «FRIA» conforme recomendado na embalagem da cápsula. A máquina inicia a preparação da bebida. Aguardar pela paragem da extração da água. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser paralisada manualmente a qualquer momento premindo-se o botão de água «QUENTE» ou «FRIA».

6



Após finalizar a preparação, o botão display do volume pisca por alguns segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

7



Uma vez a extração finalizada, abra a alavanca. Retire a chávena da gaveta de recolha de pingos.

8



Puxar o porta-cápsulas para fora. Abrir o suporte para cápsulas. Deitar a cápsula usada no lixo. Ter cuidado para não deitar fora o suporte para cápsulas.

9



Enxaguar o porta-cápsulas (interior e exterior) com água potável. Secar o porta-cápsulas. Introduzir o porta-cápsulas na máquina. Delicie-se com a sua bebida!

9. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA


9. 2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)

1



Ajustar a posição da gaveta de recolha de pingos. Colocar a chávena com o tamanho apropriado sobre a gaveta de recolha de pingos. Consulte o capítulo 6. «EXEMPLOS DE BEBIDAS» ou a embalagem. Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente.

2




Ligar a máquina. Luzes no display do volume aparecem progressivamente enquanto a máquina está a aquecer por aprox. 40 segundos. Em seguida o display do volume exibe o último volume ajustado. Abrir a alavanca. Puxar o porta-cápsulas para fora.

3




Abrir o suporte para cápsulas. Assegurar-se que o acessório de limpeza não está no interior. Introduzir a primeira cápsula no porta-cápsulas. Fechar o suporte para cápsulas. Introduzir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca.

4




Utilizar os seletores de volume para ajustar o display do volume de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou selecionar o número de barras de acordo com teu próprio gosto. Selecionar bebida XL para uma chávena especialmente grande. Aguardar aprox. 1,5 min se quiser preparar uma segunda chávena extra grande.

5



Prima o botão de água «QUENTE» ou «FRIA» conforme recomendado na embalagem da cápsula. A máquina inicia a preparação da bebida. Aguardar pela paragem da extração da água. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser paralisada manualmente a qualquer momento premindo-se o botão de água «QUENTE» ou «FRIA».

6



Após finalizar a preparação, o botão display do volume pisca por alguns segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

7



Abrir a alavanca. Puxar o porta-cápsulas para fora. Abrir o suporte para cápsulas. Deitar a cápsula usada no lixo. Ter cuidado para não deitar fora o suporte para cápsulas.

8



Introduzir a segunda cápsula no porta-cápsulas. Fechar o suporte para cápsulas. Introduzir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca.

9




Utilizar os seletores de volume para ajustar o display do volume de acordo com o número de barras exibido na cápsula, ou selecionar o número de barras de acordo com teu próprio gosto.

9. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA


9. 2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)

10



Prima o botão de água «QUENTE» ou «FRIA» conforme recomendado na embalagem da cápsula. A máquina inicia a preparação da bebida. Aguardar pela paragem da extração da água. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser paralisada manualmente a qualquer momento premindo-se o botão de água «QUENTE» ou «FRIA».

11



Após finalizar a preparação, o botão display do volume pisca por alguns segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

12



Uma vez a extração finalizada, abra a alavanca. Retire a chávena da gaveta de recolha de pingos.

13



Puxar o porta-cápsulas para fora. Abrir o suporte para cápsulas. Deitar a cápsula usada no lixo. Ter cuidado para não deitar fora o suporte para cápsulas.


14



Enxaguar o porta-cápsulas (interior e exterior) com água potável. Secar o porta-cápsulas. Introduzir o porta-cápsulas na máquina. Delicie-se com a sua bebida!


10. LIMPEZA

1



Enxaguar e lavar o reservatório de água. Utilizar uma escova limpa (para alimentos) e detergente para a loiça. Depois, encher novamente o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina. Não lavar o reservatório de água na máquina de lavar a loiça!

2



Lavar a gaveta de recolha de pingos e o acessório de limpeza com água potável fresca. Limpar a gaveta de recolha de pingos com uma escova para alimentos. Não lavar a gaveta de recolha de pingos na máquina de lavar loiça!

3




Lavar o porta-cápsulas (interior e exterior) com detergente para a loiça e água potável. O porta-cápsulas pode também ser lavado na máquina de lavar a loiça. Secar o porta-cápsulas.

4




Abrir a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca.

5



Luzes no display do volume aparecem progressivamente enquanto a máquina está a aquecer por aprox. 40 segundos. Em seguida o display do volume exibe o último volume ajustado. A máquina está pronta para a utilização. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

6



Regule o display do volume em 7 com os seletores de volume. Premir botão da água «QUENTE». A máquina inicia o enxaguamento. As luzes no display do volume diminuem progressivamente.

7




Despejar e lavar o recipiente. **Advertência: água quente! Manusear com cuidado!**

8



Abrir a alavanca. Puxar o porta-cápsulas para fora. Retirar o acessório de limpeza. Manter num local seguro para limpeza ou descalcificação posterior. Se necessário, remover a água do reservatório de água.

9




Desligar a máquina. Desligar a ficha da tomada! Limpar a máquina com um pano macio e húmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

11. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3–4 MESES



Utilizar o descalcificante líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para encomendar, ligar para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visitar o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Não utilizar vinagre para efetuar a descalcificação!



Evitar o contacto do descalcificante com a máquina.



Não premir o botão LIGAR / DESLIGAR durante o ciclo de descalcificação.

1



Se a luz laranja do indicador da descalcificação acender, a bebida sair mais lentamente do que o normal (ou mesmo em pingos), ou mais fria do que normal, a máquina deve ser descalcificada.

2



Se necessário, remover a água do reservatório de água.

3




Misturar 0,5 litro de água potável com o descalcificante num copo medidor. Verter a solução descalcificante no reservatório de água e colocá-lo na máquina.

4




Abrir a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

5



Desligar a máquina.


6



Mantenha o botão LIGA / DESLIGA premido por no mínimo 5 segundos. A luz laranja indicadora da descalcificação inicia a piscar e a máquina entra no modo de descalcificação.


11. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3–4 MESES

7




Prima o botão água «QUENTE» ou «FRIA». As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina faz a descalcificação com água quente em operação liga e desliga por aproximadamente 2 minutos. A extração pode ser interrompida manualmente a qualquer momento premindo o botão «QUENTE»/«FRIO».

8




A máquina descalcifica com água fria continuamente. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida.

9




Para um melhor efeito do descalcificante, a máquina entra em modo espera durante 2 minutos. As luzes do display do volume diminui progressivamente. Ao final do tempo de espera o display do volume pisca rapidamente.

10




Despejar e lavar o recipiente. Enxaguar e lavar o reservatório de água. Utilizar uma escova limpa (para alimentos) e detergente para a loiça. Depois, encher novamente o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina.

11



Prima o botão água «QUENTE» ou «FRIA». As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina enxagua continuamente com água quente. A extração pode ser interrompida manualmente a qualquer momento premindo o botão «QUENTE»/«FRIO».

12



A máquina enxagua continuamente com água fria. As luzes do display do volume diminui progressivamente. A máquina para automaticamente a preparação da bebida.

13



Retirar o recipiente. Despejar e lavar o recipiente. Puxar o porta-cápsulas para fora. Retirar o acessório de limpeza. Manter num local seguro para limpeza ou descalcificação posterior. Enxaguar o porta-cápsulas (interior e exterior) com água potável. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina.


14



Limpar a máquina com um pano macio e húmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

12. 1 A LUZ LARANJA INDICADORA DA DESCALCIFICAÇÃO ACENDE




A luz laranja indicadora da descalcificação acende.

1




Significa que a máquina precisa de ser descalcificada. Para tal, siga as instruções de descalcificação. Consulte o capítulo «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 18.

12. 2 LÍQUIDO NÃO SAI – SEM ÁGUA?



A preparação da bebida é interrompida ou nem sequer é iniciada. O display do volume pisca no nível atual. Não há saída de líquido: O reservatório de água pode estar vazio.


1




Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente. Se não, encher o reservatório de água e premir o botão de água «QUENTE» ou «FRIA» para continuar a preparação. Caso continue a não sair líquido, verifique 12.3 «NÃO SAI LÍQUIDO – CÁPSULA BLOQUEADA?».

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

12. 3 LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA BLOQUEADA?



Não há saída de líquido: A cápsula pode estar bloqueada e pressurizada.



Manter sempre a máquina na posição correta! Para parar a preparação, toque o botão da água quente/fria novamente. Não desligar a máquina!



Não beber o café! Abrir a alavanca. A máquina liberta pressão. Retirar o porta-cápsulas. Deitar a cápsula usada no lixo.



Tente utilizar a máquina sem cápsula. Se a água fluir, fica claro que a cápsula tinha uma falha. Basta utilizar outra cápsula. Em caso negativo, prossiga com 12.4 «NÃO SAI LÍQUIDO – INJETOR BLOQUEADO?».


12. 4 LÍQUIDO NÃO SAI – INJETOR BLOQUEADO?



Não sai líquido: O injetor pode estar bloqueado ou sob pressão.



Assegure-se que a gaveta de recolha de pingos esteja vazia. Retirar e inclinar a gaveta de recolha de pingos. Retirar a agulha para limpeza. **Manter a agulha fora do alcance das crianças.**



Abrir o suporte para cápsulas e limpar o injetor com a agulha para limpeza. Siga as instruções contidas em «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 18.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

12. 5 DIVERSOS




A máquina não liga.

1



Verificar se a ficha de alimentação se encontra ligada à tomada. Em caso afirmativo, verificar a alimentação de corrente.

2




Se a máquina não ligar, contactar a Linha de Assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os números da Linha de Assistência na última página deste manual.



A bebida sai em salpicos pelo bico de saída de café.

1




Prima o botão água «QUENTE» ou «FRIA» para parar a preparação. Puxar o porta-cápsulas para fora. Deitar a cápsula usada no lixo.

2



Limpar o suporte para cápsulas. Introduzir uma cápsula nova no porta-cápsulas voltar a colocá-lo na máquina.



Se a bebida sair mais lentamente do que o normal (ou mesmo em pingos), ou mais fria do que normal, a máquina deve ser descalcificada.


1




Para tal, siga as instruções de descalcificação. Consulte o capítulo «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 18.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


12. 5 DIVERSOS



Display do volume e botão indicador piscam rapidamente.




Verifique se a cápsula está obstruída, consulte «Líquido não sai – cápsula bloqueada?» na página 21. Desligar a ficha da tomada e aguardar 20 minutos. Em seguida, torne a ligar o plugue de alimentação na tomada e ligue a máquina.




Caso o display do volume ainda esteja piscando em vermelho, ligue para a linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os números da Linha de Assistência na última página deste manual.



Há água por baixo ou à volta da máquina. Limpar a água.



Desligar a ficha da tomada!



Ligue para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visite o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os números da Linha de Assistência na última página deste manual.



A água está sair aos salpicos da saída do café durante o enxaguamento ou a descalcificação.



Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

LINHAS DE ASSISTÊNCIA

AE 800348786
AL 0842 640 10
AR 0800 999 81 00
AT 0800 365 23 48
AU 1800 466 975
BA 0800 202 42
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CN 4006304868
CR 0-800-542-5444
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
GT 1-800-299-0019
HK (852) 21798999
HN 800-2220-6666
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
ID 0800 182 1028
IE 00800 6378 5385
IL 1-700-50-20-54
IT 800365234
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
KZ 8-800-080-2880
LB +9614548593
LU 8002 3183
LT 8 700 55 200
LV 67508056
MA 080 100 52 54
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MX 01800 365 2348
MK 0800 00 200
MT 80074114
MY 1800 88 3633
NI 1-800-4000
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
NZ 0800 365 234
PA 800-0000
PE 80010210
PH 898-0061
PK 0800-62282
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
PY 0800-112121
QA +97444587615
RO 0 800 8 637 853
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SE 020-299200
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 800-6179
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
TT (868) 663-6832
TW 0800-000-338
UA 0 800 50 30 10
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VN 1800 6699
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116

8020002707 2018/09